




# OBTI

-3 ... +3°



- Mesure de variation angulaire précise et fiable
- Surveillance de verticalité de barrages, piles de ponts, tunnels, immeubles...
- Grande sensibilité
- Compensé en température par un second réseau de Bragg intégré
- Accurate and reliable measurement of angular variation
- Monitoring of verticality of dams, bridge piles, tunnels, buildings...
- High sensitivity
- Built-in additional Bragg grating for temperature compensation






Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.  
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

## Platines de montage - Mounting plates



Les platines de fixation des OBTI permettent d'installer et régler aisément l'inclinomètre

OBTI mounting brackets allow easy installation and adjustment of the sensor



## Caractéristiques - Specifications

GÉNÉRALES	GENERAL	
Etendue de mesure (EM)	Nominal range (EM)	$\pm 3^{(1)}$ °
Sensibilité	Sensitivity	$\sim 2.10^{-3}$ °/pm
Résolution	Resolution	0.002 <sup>(2)</sup> °
Erreur combinée	Error	$\pm 0.5$ %EM
Longueur d'onde	Wavelength	1 530 ... 1 565 nm
Température d'utilisation	Temperature range	-20 ... +50 °C
Température de mise en oeuvre	Installation temperature	-40 ... +60 °C
Temps de réponse	Response time	$\leq 20$ s.
Compensation thermique	Thermal compensation	Réseau de Bragg intégré - Integrated Bragg Grating
Fixation Type A livrée avec	Mounting Type A delivered with	Vissage - Screwing
Masse	Weight	$\sim 1.2$ kg

(1) Dépend de la centrale d'acquisition - Depends on acquisition unit  
 (2) Pour d'autres étendues nous consulter - For other ranges please contact us

## Options - Options

ATEX 2014/34/EU, IECEx

Ⓢ I M1 - Ex op is I Ma  
 Ⓢ II 1GD - Ex op is IIC T4 Ga - Ex op is IIIC T135°C Da  
 -20° < Tamb < +50 °C

Connecteurs Connectors ST/PC, FC/PC, FC/APC<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Pour d'autres type, contactez-nous - For other types, contact us

## Accessoires - Accessoires

Câble jarretière Ø2.8 mm Optical cable Ø2.8 mm

Tubes de protection pour câbles optiques Optical fibre protection tubes

Câble optique breakout multi fibres Multi fibre breakout cable

Boîtes de jonction Junction boxes